

Zubehör „Netzfreischalter“

-NF (Niederfrequenz) 01.07.2006



Kontrollleuchte „KO-L“

Bestell-Nr.: KO-L

Kontrollleuchte für **Nefa 16-plus** (außer OMNI) Zeigt an ob die Netzspannung abgeschaltet ist. Leuchtet wenn Spannung (-230V) anliegt.



Kontrollleuchte „KO-G“

Bestell-Nr.: KO-G

Kontrollleuchte für **Nefa 16-plus mit eingebautem Grundlastwiderstand**. (außer OMNI). Sie dient zum **Aktivieren des Feldfreischalters bei vorhandenen kritischen Verbrauchern** und wird parallel zu diesen Verbrauchern angeschlossen. Leuchtet wenn Spannung (-230V) anliegt.



Kontrollleuchte KO-O

Bestell-Nr.: KO-O

Kontrollleuchte für **Nefa 16-plus OMNI I und OMNI II**. Zeigt an, ob die Netzspannung abgeschaltet ist. Leuchtet wenn Spannung (-230V) anliegt.



Kindernachtlicht „KO-S“

Bestell-Nr.: KO-S

Kindernachtlicht „Smilie“. Für **Netzfreischalter Nefa 16-plus OMNI**. **Leuchtet im freigeschalteten Zustand**.



Starter Single „ST-S“

Bestell-Nr.: ST-S

Zum einfachen Austauschen des vorhandenen Starters an der Leuchte (Leuchtstoffröhre). Der Starter ST-S **besitzt einen eingebauten GLW und aktiviert den Netzfreischalter**. Ausführung: Single, Leistung: 4-80 Watt



Starter Tandem „ST-T“

Bestell-Nr.: ST-T

Zum einfachen Austauschen des vorhandenen Starters an der Leuchte (Leuchtstoffröhre). Der Starter Tandem ST-T **besitzt einen eingebauten GLW und aktiviert den Netzfreischalter**. Ausführung: Tandem, Leistung: 4-22 Watt